# 0MNACCCSE2LUD

# CZUJNIKI ŚRODOWISKOWE

Temperatura Wilgotność i temperatura Cyfrowe wejścia / wyjścia i czuinik temperatury

# INSTRUKCJA UŻYCIA

### WSTĘP

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Niniejsza instrukcja opisuje wyposażenie najwyższej jakości, zaprojektowane i skonstruowane w celu zapewnienia najlepszej pracy i wydajności.

Ta instrukcja zawiera wytyczne dotyczące instalacji i użycia produktu. Instrukcja powinna być przechowywana w pobliżu urządzenia. <u>PROSZĘ ZAPOZNAĆ</u> <u>SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM</u>

#### BEZPIECZEŃSTWO

Ta część instrukcji zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa,

#### które muszą być zawsze przestrzegane.

- Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w środowisku zamkniętym i powinno być instalowane w pomieszczeniach bez łatwopalnych płynów, gazów lub innych substancji szkodliwych.
- Do środka urządzenia nie powinna się dostawać woda, inne płyny i/lub inne ciała obce.
- W przypadku awarii i/lub błędnej pracy urządzenia prosimy nie próbować samodzielnej naprawy. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Urządzenie powinno być wykorzystane jedynie zgodnie ze swoim zaprojektowanym zastosowaniem. Każdy inny sposób wykorzystania urządzenia należy uznać za niewłaściwy i niebezpieczny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym i nierozsądnym wykorzystaniem urządzenia.
- Żaden fragment tej instrukcji nie może być powielany bez pisemnej zgody producenta.
  Producent ma prawo do zmian produktu opisanego w tej instrukcji w dowolnym czasie bez uprzedzenia

- 1 -

Podłącz pierwszy czujnik do portu szeregowego adaptera NetMan 204, a następnie przyłącz kolejne czujniki kaskadowo.



Do każdego adaptera NetMan 204 możliwe jest przyłączenie do 3 czujników. Łączna długość połączeń od adaptera NetMan 204 do ostatniego czujnika musi być krótsza niż 15 m.

Czujniki należy przyłączyć przy użyciu przewodów znajdujących się w zestawie lub zgodnych z tabelą "Złącza przesyłu danych".

By uzyskać dostęp do zacisków, wykręć dwa wkręty u góry czujnika. Następnie zdejmij plastikową pokrywę i zamontuj przewód do płytki zaciskowej przy użyciu opaski kablowej umocowanej w odpowiednich otworach.

# SPECYFIKACJA PRZEWODÓW

i



DANE TECHNICZNE

#### CZUJNIK TEMPERATURY

Temperatura Zakres: -20°C / +50°C Rozdzielczość: ±0,5°C

#### CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY

Wilgotność	Zakres: 0% / 100% Rozdzielczość: ±3,5%
Temperatura	Zakres: -20°C / +50°C Rozdzielczość: ±2°C

#### CYFROWE WEJŚCIA / WYJŚCIA I CZUJNIK TEMPERATURY

Styk normalnie otwarty i normalnie zamknięty maksymalne obciążenie 1 A / 48 V
Styk bezpotencjałowy
Zakres: -20°C / +50°C Rozdzielczość: ±

Ē		3 4 5
POZYCJA		OPIS
1	NC	NORMALNIE ZAMKNIĘTY
2	С	WSPÓLNY
3	NO	NORMALNIE OTWARTY
4	IN	REZPOTENC IAŁOWY
5	GND	BEZI OTENCJALOWI

#### ZŁĄCZA PRZESYŁU DANYCH

	RJ12	PŁYTKA PRZEKAŹNIKOWA
OPIS	POZYCJA	POZYCJA
+5V	1	1
DATA	3	3
GND	4	2 - 4

Uwaga: Pozycje 2, 5 i 6 przewodu RJ12 nie są połączone

# - 2 -

#### **KONFIGURACJA NETMAN 204**

W celu wykorzystania czujników środowiskowych niezbędna jest odpowiednia konfiguracja adaptera NetMan 204. Konfiguracja może być dokonana za pośrednictwem HTTP, przewodu USB lub protokołu SSH. W celu uzyskania informacji niezawartych w tej instrukcji proszę odnieść się do instrukcji urządzenia NetMan 204.

#### KONFIGURACJA POPRZEZ HTTP

By skonfigurować czujniki za pośrednictwem HTTP, należy je uruchomić poprzez stronę konfiguracji czujników, a następnie ponownie uruchomić urządzenie NetMan 204. W celu prawidłowego przeprowadzenia konfiguracji należy przyłączać i dodawać do listy instalacji czujniki pojedynczo. Gdy wszystkie czujniki zostaną zainstalowane należy zapisać konfigurację i ponownie uruchomić urządzenie NetMan 204.

#### Konfiguracja poprzez SSH lub USB





W tym menu możliwa jest aktywacja lub dezaktywacja usług zaimplementowanych w urządzeniu NetMan 204.

(1) W celu zmiany stanu konfiguracji ("ON"/"OFF") należy użyć przycisku ENTER.

- ON (zielona czcionka): usługa aktywna
- OFF (czerwona czcionka): usługa nieaktywna
- Zaleca się aktywowanie jedynie wykorzystywanych usług.

#### Menu konfiguracji czujników



Press [C] to change sensors, [E] to exit

Po wejściu w menu konfiguracji czujników podłącz pierwszy czujnik i naciśnij klawisz "C". Po chwili urządzenie zostanie rozpoznane i przyporządkowany mu zostanie numer identyfikacyjny [1]. Jeśli jest taka potrzeba, przyłącz kolejny czujnik i naciśnij klawisz "N". Po chwili kolejny czujnik zostanie dodany do listy [2].

Gdy wszystkie czujnik	i zostaną dodane z	zakończ konfigurację	e poprzez przyciśnięcie	klawisza "Y".



W celu poprawnej instalacji należy dodawać każdy czujnik osobno, czekając aż zostanie rozpoznany przez urządzenie NetMan 204.

- 5 -

#### Menu czujników wejście / wyjście

/Output	/
	Output
UPS Lock:	
Ovrload/Ovrtemp:	
UPS Failure:	
On bypass:	
AC Fail:	
Battery low:	
Communic lost:	
Input sensor:	-NC
Press [Esc] to quit	

W tym menu możliwe jest przyporządkowanie wyjścia cyfrowego zainstalowanego czujnika do jednego lub więcej zdefiniowanych wydarzeń zasilacza UPS. Stan wyjścia zostanie ustawiony na "zamknięte", gdy wydarzenie nastąpi.

 $(\mathbf{i})$ 

Naciśnij klawisz ENTER by wybrać wyjście. Numer identyfikacyjny odpowiada numerowi nadanemu czujnikowi w trakcie instalacji.

Poniższa tabela przedstawia znaczenie poszczególnych wydarzeń. Szczegółowe znaczenie zdarzeń może być zależne od modelu przyłączonego zasilacza UPS.

Wydarzenie	Description
UPS Lock	UPS jest zablokowany
Ovrload/Ovrtemp	UPS przeciążony lub przegrzany
UPS Failure	Awaria zasilacza UPS
On bypass	Praca na linii by-passu
AC Fail	Praca z baterii
Battery low	Niski poziom baterii
Communic lost	Zakłócenie komunikacji między zasilaczem UPS a urządzeniem
Input Sensor	Stan wejścia (zamknięte / otwarte) jest przekazywany do wyjścia wybranego czujnika. Monitorowane wejście cyfrowe to wejście z najniższym numerem identyfikacyjnym (pierwszy zainstalowany czujnik). Możliwy jest także wybór stanu logicznego wejścia: NC: Normalnie zamknięte • NC: Normalnie otwarte



Press [Y] to confirm, [N] to insert a new sensor

Wybierz "Y" by potwierdzić konfigurację.

- 6 -